

**INSTRUKCJA MONTAŻU
REGAŁU Z 4 PÓLKAMI**

**REGAŁ MOŻNA ZŁOŻYĆ SAMODZIELNIE
Z ODROBINĄ UMIEJĘTNOŚCI.**

**DO MONTAŻU REGAŁU
BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:**

ŚRUBOKRĘT
MŁOTEK GUMOWY

W OPAKOWANIU ZNAJDZIESZ:

8X SŁUPKI
8X KRÓTKIE BOCZNICE
8X DŁUGIE BOCZNICE
4X ŚRODKOWE WSPORNIKI
4X ŁĄCZNIKI
8X KOŃCÓWKI
4X PÓŁKI

KROK 1

Najpierw nałóż końcówki na dolne końce słupków.



KROK 2

Oprzyj dwa słupki jeden obok drugiego o ścianę i połącz krótsze boczne listwy, wsuwając haczyki listew bocznych w otwory w słupkach. Możesz sobie pomóc gumowym młotkiem. Pamiętaj, że dolne boczne listwy muszą być co najmniej 90 mm nad ziemią!



KROK 3

To samo powtórz z kolejnymi dwoma słupkami, aby powstały dwa identyczne przeciwległe elementy. Teraz połącz oba przeciwległe elementy długą boczną listwą.



KROK 4

Teraz konstrukcja już stoi i łatwo połączysz oba elementy długą boczną listwą także z drugiej strony. W ten sposób stopniowo dodawaj pozostałe długie boczne listwy po obu stronach.



KROK 5

Gdy dolna część jest skończona, wsuwaj górną część do końców słupków łączących, połącz górne słupki z nimi i wbijaj je pojedynczo gumowym młotkiem.



KROK 6

Teraz połącz górne słupki bocznymi listwami tak samo, jak w dolnej części.



KROK 7

Zegnij haczyki na końcach środkowych wsporników pod kątem prostym i połącz każdą parę przeciwległych długich listew bocznych, wsuwając wspornik zagiętymi haczykami w oczka w listwach bocznych. Następnie zegnij haczyki za pomocą śrubokręta, aby się nie wysunęły.



KROK 8

Na koniec połóż płyty wiórowe na boczne listwy i nałóż końcówki na górne końce słupków. Dla twojego bezpieczeństwa zalecamy również przymocowanie regału do ściany za pomocą śrub i kołków.



KROK 9

I gotowe! Zalecamy przymocowanie regału do ściany, a w przypadku większej liczby regałów, przykręcenie ich do siebie, aby zapewnić maksymalną stabilność.

